



(立ち上げ)

1. メインパワーをオンにする。(点灯)
2. スイッチを1秒以上押す。するとスイッチが点滅する。
3. スイッチが点灯したら OK。

(圧調整、流量調整)

1. 圧調整バルブで圧を調整する。0.15 MPa が最高。タコメーターで圧は確認。
2. 流量調整バルブで流量調整。流量目盛で確認。

(落とし方)

1. 圧調整バルブ、流量調整バルブはそのまま OK。
2. スイッチを1秒以上押す。するとスイッチが点滅する。
3. そのまま20秒ほど待つと自然と落ちる。スイッチの点滅は消える。
4. 最後にメインパワーをオフにする。

(注) もしも2, 3の操作をせずにメインパワーをオフにする、もしくは停電などでいきなり電源が落ちた場合でもすぐに問題にはならない。しかし、たびたびそのようなことをすると内部のパーツがへたってしまうのでしっかり手順を守ること。

(メンテナンス)

- 空気吸入口、排気口とファンのフィルターは年一回買い替え。一個 5000 円くらいらしい。
- 空気吸入口はスパナを使って取り外す。テフロンシールが巻いてあるので、その際、テフロンシールは交換。
- 排気口は手で取り外す。ネジになっているのでまわしていくと外れる。

○ 02 送管はチューブの根元の白いプラスチックの輪を押しながらチューブを抜く。

b y 西本、安田